

◆ SC-R16取扱説明書 ◆

1. 番号登録：

A、「Register」ボタンを4秒押した後、左側のランプが点灯して手を放した後、登録すべき発信機を押すと、わずかに点滅して登録に成功したことを示している（発信機が既に登録している場合、登録時に登録されたLEDは点滅せず、最大10個の番号を登録することができる）。

B、これより長く「Register」ボタンを4秒間押し、「Register」のランプが消えて、このとき登録を終了したことを示す。

2. 発呼：

待機状態で登録済みの発呼機を押すと、上方のランプが点滅し始め、ブザー音（アラームを表す）が発生し、アラーム時間が15秒になります。

（アラーム時に「Register/Cancel」キーを押して手動でアラームをキャンセルすることができる）。

3. 初期化：

「Initialize」ボタンを4秒押した後、初期化の左側のランプが点灯した後に消灯し、初期化が完了したことを示す